別図第八号(第36条の2第2項第2号関係)

1　インマルサットF型を使用するもの

同期符号	呼出しの種類 (注1)	自局の識別表示	相手局の識別表示	通報の型式 (注2)	通報の優先度 (注3)	自局の位置 (注4)	誤り検定符号

注1　「01100011」であること。

注2　引き続いて行う通報の型式等をコード化したものであること。

注3　「01」であること。

注4　船舶の位置をコード化したものであること。

2　第12条第6項第2号に規定する船舶地球局の無線設備を使用するもの

サービスコード (注1)	識別表示 (注2)	通信先の値 (注3)	優先度コード (注4)	通報の本文 (注5)	停止符号	誤り検定符号

注1　安全通報のクラスを内容とすること。

注2　海上移動業務別コードであること。

注3　救助調整本部のショートコードであること。

注4　緊急通信である旨を内容とすること。

注5　通報の内容を含むこと。